

Instructiekaart Premium transfers

Voor het perfect aanbrengen van uw YouFocus transfer.

Bedankt dat u kiest voor YouFocus! Om onze hoge kwaliteit te garanderen, adviseren wij u de transfer volgens onderstaande instructies aan te brengen.

Aanbevolen persinstructies voor een INSTA of Transmatic hittepers

Andere persen kunnen afwijken vanwege een andere doorsnede van de cilinder.

Material	Temperatuur	Perstijd
Katoen 100%	160 - 180 °C	12 sec.
Katoen / Polyester	180 °C	12 sec.
Katoen / Elastaan	140 - 150 °C	10 sec.
Polyester / Katoen	160 °C	12 sec.
Polyester 100%	140 - 160 °C	12 sec.
Beaver nylon	150 - 160 °C	12 sec.
Nylon	160 °C	12 sec.
Softshell	140 °C	12 sec.
Flexothane	120 - 140 °C	12 sec.

Benodigde druk per pers

Onderplaat	Transmatic hittepers	INSTA hittepers
15 x 15 cm	2 bar	1,5 bar
15 x 23 cm	n.v.t.	2 bar
15 x 38 cm	3,5 bar	3 bar
25 x 38 cm	n.v.t.	5 bar
28 x 38 cm	6,5 bar	n.v.t.
38 x 38 cm	8 bar	7 bar

- Voor reflecterende emblemen geldt een maximale temperatuur van 160°C en 20 seconden afkoelen voordat u de drager van het logo verwijderd.
- De textielsamenstelling, het weefsel of breisel en de eventuele finishing kunnen invloed hebben op de exacte persinstellingen. Voor advies op maat neemt u contact op met YouFocus.
- Bij zwaardere materialen (bijvoorbeeld werkkleding) dient u de hoogst aanbevolen temperatuur aan te houden.
- Materialen welke extra zijn behandeld (bijvoorbeeld vuil- en waterafstotend of vlam vertragend) dient u 5 tot 10 seconden voor te verwarmen en 5 seconden na te persen.
- Na het transfereren dient u het artikel minimaal 36 uur te laten rusten voordat het artikel gedragen, gereinigd of gedroogd mag worden.
- Voor was- en reinigingsinstructies hanteert u altijd het textieletiket.
- Indien de textielinstructie 'wash with similar colors' vermeld, adviseren wij u de textiel te testen op kleurafgifte voordat u overgaat tot productie. Deze test geeft enig inzicht, maar geen garantie op alle (toekomstige) producties.

Bewaaradvies

- Bewaar de transfers op kamertemperatuur (circa 20 °C) in een droge en koele ruimte.
- Stel de transfers niet bloot aan directe hitte, zonlicht of hoge luchtvochtigheid.
- Voorkom stapelen en stoffige opslagcondities.
- Houdbaarheid: 1 jaar, mits bewaard onder de juiste condities.